

FIX-GRAF STONE

Decapant especial per eliminar graffitis de superfícies bastes NO PRE-TRACTADES amb FIX-GRAFFITI. Eliminació de restes d'epoxi.



ATENCIÓ

- ◆ No utilitzar per eliminar taques de superfícies pintades on desitgem conservar la pintura original.
- ◆ No utilitzar en superfícies brillants com el marbre pulit.
- ◆ No utilitzar sense fer servir totes les precaucions de tipus personal necessàries: guants, ulleres,...

CONSUM:

Depèn en gran mesura del nº d'aplicacions.
Aprox.: 0,2 lt./m². en cada mà.

CAMPS D'APLICACIÓ

- ◆ Eliminació de restes de graffitis i/o pintures sobre superfícies poroses horitzontals i verticals com poden ser paviments de gres, murs de formigó, arrebossats, aplacats de pedra natural, granet, marbre, ceràmica, etc.
- ◆ Eliminació de restes secs de **CERPOXI**. Per casos difícils, aplicar-ho totes les vegades que siguin necessàries.
- ◆ Aplicable en interiors i exteriors, tant en vertical com en horitzontal.



Tractar la superfície pintada amb **FIX-GRAF STONE**.

APLICACIÓ

- ◆ Aplicar amb pinzell una capa uniforme del producte sense diluir deixant que actuï el temps necessari per eliminar la taca completament. Generalment són suficients de 5 a 10 minuts. Podem aplicar una segona mà si fós necessari.
- ◆ Posteriorment fer una neteja a fons amb aigua a pressió o fent un raspallada.



Passats 5-10 minuts, netejar amb aigua a pressió.

MAGATZEMATGE

En llocs coberts i ventilats, mantenint-lo en el seu envàs original ben tancat: 12 mesos.

PRESENTACIÓ

FIX-GRAF STONE es subministra en formats de: 1 lt., i 5 lt.



Repetir el procés fins una total neteja.

