

EPOXIPRIM

Adesivo epossidico ad ELEVATA aderenza per IMPASTARE cemento o guniti fresco con cemento o guniti secco; ideale anche per la sigillatura di fessure morte.

Quando si deve utilizzare EPOXIPRIM?:

- ◆ EPOXIPRIM si utilizza nei seguenti casi:
 - per impastare cemento fresco di giornata con cemento che ha già fatto presa risalente al giorno precedente o con cemento particolarmente vecchio.
 - per sigillare tramite colata piccole fessure del cemento che non presentino movimenti.

Preparazione dell'impasto:

- ◆ La preparazione di EPOXIPRIM è semplicissima, dal momento che si tratta di un prodotto predosato costituito da una pasta e da una bottiglia di liquido.
- ◆ Impastare lentamente i due componenti con un trapano elettrico e un miscelatore.
- ◆ Una miscelazione eccessivamente rapida provocherà la comparsa di bolle a livello dell'impasto.
- ◆ Mescolando a mano non si ottiene una distribuzione omogenea del liquido e, di conseguenza, l'impasto risultante non presenterà la qualità desiderata



È disponibile in formati da 2 kg e 6 kg.



ATTENZIONE

EPOXIPRIM non è adatto:

- ◆ A temperature non comprese tra +10°C e +30°C.
- ◆ Su superfici dilatate.
- ◆ Come malta di riparazione.
- ◆ Per l'incollaggio della ceramica.



EPOXIPRIM: Ideale per impastare cemento nuovo con cemento secco.

CONSUMO:

Per impastare cementi	a seconda della porosità e della regolarità del supporto	circa 0,5-1,0 kg./m ²
Per sigillare fessure	tramite applicazione semplice	circa 1,4 kg./l.

ISTRUZIONI PER L'USO: per impastare CEMENTO NUOVO con CEMENTO SECCO
1


Il cemento nuovo e fresco non s'impasta con il cemento già secco: occorre infatti procedere all'imprimatura con **EPOXIPRIM**.

2


Una volta impastato, applicare **EPOXIPRIM** sul cemento secco con un pennello...

3


... quindi posare il nuovo cemento entro le successive 2 ore. La presa risulta perfetta.


ISTRUZIONI PER L'USO: per sigillare piccole fessure fisse presenti nel cemento
1


In presenza di fessure di larghezza ridotta, è possibile dapprima allargare la stessa per conferirle la forma a V.

2


Impastare **EPOXIPRIM** quindi applicarlo direttamente sulla fessura da sigillare.

3


Il prodotto si asciuga in 24 ore conferendo al materiale una resistenza monolitica: sarà impossibile romperlo.

