

FIX-CERA

Cire de brillance pour argile, cotto, grès naturel et pierres naturelles.

Préparation du support :

- ◆ Le succès de ce produit commence par une bonne préparation du support : si le support est sale ou présente des efflorescences, ni le résultat, ni l'aspect final du sol ne vous satisferont.
- ◆ L'argile, le grès naturel, la pierre naturelle doivent être propres, sans poussière, cire, graisse, efflorescence...
- ◆ C'est pourquoi nous recommandons un système de nettoyage différent en fonction du type de surface à traiter.
- ◆ La température ambiante doit être comprise entre +5°C et +35°C.

Que faut-il attendre de FIX-CERA ? :

- ◆ **FIX-CERA** est un traitement embellisseur.
- ◆ **FIX-CERA** laisse une surface semi-satinée.
- ◆ **FIX-CERA** résiste bien à l'huile et à l'eau, puisque c'est un bouche-pores, mais le traitement spécifiquement hydro-oléo répulsif est avec **FIX-OIL**.

Préparation du produit :

- ◆ **FIX-CERA** est un produit prêt à l'emploi. NE rien lui ajouter.
- ◆ Ouvrir le pot et appliquer le liquide avec un rouleau à laquer.



Pour appliquer **FIX-CERA**, utiliser un rouleau à laquer.



ATTENTION :

FIX-CERA ne doit pas être utilisé :

- ◆ À des températures inférieures à +5°C.
- ◆ À l'EXTÉRIEUR.
- ◆ Pour des grès porcelaineux naturels, émaillés ou polis.
- ◆ En altérant la formule.



Avec **FIX-CERA**, vous pourrez embellir vos sols.

CONSOMMATIONS :

Du lavage acide avec GRESNET :	25 l/100m ²
Du lavage savonneux avec FIX-SABO :	10 l/100m ²
De FIX-CERA :	0,05-0,06 l/m ² (toujours selon absorption du support à traiter)

ARGILE À L'INTÉRIEUR :

1

Nous recommandons de coller l'argile avec **TECNOCOL FLEX** ou **FIXMARMOL**.



Laisser sécher au minimum 7 jours.


2

En cas d'efflorescences, laver avec 1 part de **GRESNET** et 5 parts d'eau.



Laisser sécher au minimum 7 jours.


3

Appliquer une couche de **FIX-CERA** à l'aide d'un rouleau à laquer (consommation 5-6 l/100 m²).

GRÈS NATUREL À L'INTÉRIEUR

1

Nous recommandons de coller le grès naturel avec **FIXAGRES FLEX** au **FIXCONTACT FLEX**.



Laisser sécher au minimum 7 jours.


2

Nettoyer les restes de coulée avec 1 part d'eau et 10 parts de **GRESNET** puis rincer.



Laisser sécher au minimum 2 jours.


3

Appliquer une couche de **FIX-CERA** à l'aide d'un rouleau à laquer (consommation 5-6 l/100 m²).

PIERRES NATURELLES À L'INTÉRIEUR

1

Nous vous recommandons de coller avec **FIXACER 15 mm** ou **FIXAGRES FLEX** couche épaisse ou avec **FIXMARMOL**.



Laisser sécher au minimum 7 jours.


2

Effectuer un lavage nettoyant avec **FIX-SABO** dilué dans de l'eau. Rincer à l'eau propre.



Laisser sécher au minimum 2 jours.


3

Appliquer une couche de **FIX-CERA** à l'aide d'un rouleau à laquer ou d'un pinceau (consommation 5-6 l/100 m²).