

FIX-OIL

Tratamiento INCOLORO con efecto óleo e hidro-repelente para barro, gres natural, mármol, granito,...

Preparación del soporte:

- ◆ El éxito de este producto empieza con una buena preparación del soporte: si el soporte está sucio o tiene eflorescencias, el resultado y el aspecto final del pavimento no cumplirán sus expectativas.
- ◆ El barro, gres natural o piedra natural, deben estar limpios de polvo, ceras, grasas, eflorescencias,...
- ◆ Para ello recomendamos un sistema de limpieza diferente dependiendo del tipo de superficie a tratar.
- ◆ La temperatura ambiental debe estar entre +5°C y +35°C.

¿qué hay que esperar de FIX-OIL?:

- ◆ **FIX-OIL** es un tratamiento protector preventivo contra manchas.
- ◆ **FIX-OIL** deja una superficie con aspecto "mojado" no brillante.
- ◆ **FIX-OIL no es un barniz:** es decir, una vez lo hemos aplicado, **nos dá tiempo para limpiar** el café, el aceite, el refresco, etc. que haya caído en el suelo, antes de que sea absorbido por nuestro pavimento.

Preparación del producto:

- ◆ **FIX-OIL** es un producto listo al uso. NO hay que añadirle nada.
- ◆ Abrir el bote y aplicar el líquido con un rodillo de lacar.



Para aplicar **FIX-OIL** usar un rodillo de lacar.

ATENCIÓN

FIX-OIL no debe usarse:

- ◆ A temperaturas inferiores a + 5°C.
- ◆ En depósitos o zonas de agua estancada. (usar **FIXAQUA FILM**)
- ◆ Para gres porcelánico natural, esmaltado o pulido.



Con **FIX-OIL** evitamos manchar nuestro pavimento.

CONSUMO:

Del lavado ácido con GRESNET :	25 lt./100m ²
Del lavado jabonoso con FIX-SABO :	10 lt./100m ²
De FIX-OIL :	0,15-0,18 lt./m ² (siempre según absorción del soporte a tratar)

BARRO EN INTERIORES Y EXTERIORES:

1 		3 
dejar secar mínimo 7 días →	dejar secar mínimo 7 días →	dejar secar mínimo 7 días →
Recomendamos pegar el barro con TECNOCOL FLEX ó FIXMARMOL .	Si salen efflorescencias, lavar con 1 parte de GRESNET y 5 partes de agua. Enjuagar con agua.	Aplicar dos manos de FIX-OIL dejando 24 horas entre una y otra.

GRES NATURAL NO ESMALTADO EN INTERIORES Y EXTERIORES:

1 	2 	3 
dejar secar mínimo 7 días →	dejar secar mínimo 2 días →	dejar secar mínimo 2 días →
Recomendamos pegar el gres natural con FIXAGRES FLEX ó FIXCONTACT FLEX .	Limpiar los restos de borada con 1 parte de agua y 10 partes de GRESNET y después enjuagar.	Aplicar dos manos de FIX-OIL dejando 24 horas entre una y otra.

PIEDRAS NATURALES EN INTERIORES Y EXTERIORES:

1 	2 	3 
dejar secar mínimo 7 días →	dejar secar mínimo 2 días →	dejar secar mínimo 2 días →
Recomendamos pegar con FIXAGRES FLEX capa gruesa ó con FIXMARMOL .	Efectuar un lavado limpiador con FIX-SABO diluido en agua. Enjuagar con agua limpia.	Aplicar dos manos de FIX-OIL dejando 24 horas entre una y otra.

