

# FIX-REVOCO

**Mortier pré-mélangé pour la réalisation de RAVALEMENTS sur les murs. C'est un mortier de QUALITÉ CONSTANTE, lorsque l'application nécessite sécurité, durabilité et rapidité.**

## Supports aptes à recevoir FIX-REVOCO :

- ◆ Il est possible de faire des ravalements avec **FIX-REVOCO** sur des murs en briques, en béton, en mortier, en blocs de béton...
- ◆ Ces supports doivent être propres, résistants et ils ne doivent pas se défaire, être fissurés, etc.
- ◆ La température ambiante doit être comprise entre +5°C et +35°C.

## Préparation du support :

- Choisissez d'abord lequel de ces deux cas est le vôtre :
- ◆ Vous réalisez un **RAVALEMENT** sur un local intérieur ?
    - Vérifiez l'absorption du support. Comment le faire ?
    - Mouillez le support avec de l'eau à l'aide d'un pinceau.
    - Touchez le support avec la main : si votre main est mouillée, faites attention à NE PAS humidifier le support avant de faire le ravalement.
    - Par contre, si en touchant le support, votre main n'est PAS mouillée, alors vous devez humidifier le support avant de procéder au ravalement.
  - ◆ Vous réalisez un **RAVALEMENT** dans une piscine ?
    - Dans ce cas, si vous avez des doutes sur l'absorption du support, il vaudra mieux appliquer une couche de fixation préalable en mélangeant 1 part de liquide adhésif **PRIMFIX** et 1 part de ciment portland.



## ATTENTION :

- ◆ **FIX-REVOCO** doit uniquement être mélangé avec de l'eau. **NE PAS** ajouter de sable.
- ◆ Ne pas utiliser **FIX-REVOCO** pour d'autres usages que ceux indiqués.
- ◆ **FIX-REVOCO** n'est pas un mortier pour coller de la céramique.



Couche de fixation : **PRIMFIX** + portland pur.



Mortier à la consistance « plastique ».

## Préparation du mortier FIX-REVOCO :

- ◆ Mélanger 2,5 litres d'eau tous les 25 kg de **Fix-Revoco**.
- ◆ Mélanger dans une bétonnière ou avec une mélangeuse.
- ◆ Mélanger jusqu'à ce que le mortier ait une consistance plastique et qu'il soit agréable au toucher. Si nécessaire, ajouter un peu plus d'eau, mais jamais beaucoup.

**1ère ÉTAPE : TRÈS IMPORTANTE**

- ◆ Appliquez une première couche de **FIX-REVOCO** avec la partie fine de la truelle.



Passer d'abord une couche fine.

**2ème ÉTAPE : étaler le mortier**

- ◆ Une fois la petite couche fine précédente étalée, il ne vous reste plus qu'à remplir l'espace entre deux joints et à égaliser avec une règle...



Remplir entre les joints.

**3ème étape : égaliser avec une règle**

- ◆ Comme s'il s'agissait d'un mortier normal, vous égaliserez la surface avec une règle de façon traditionnelle.



Utiliser les outils de toujours.



Égaliser entre les joints.

**4ème ÉTAPE (optionnelle) : lisser**

- ◆ Si vous souhaitez que le **FIX-REVOCO** soit le plus fin possible, vous pouvez le lisser facilement avec une truelle fine.



Si nécessaire, vous pouvez également le lisser.

**CONSUMMATION :**

Couche de fixation (lorsque nécessaire)	Portland: 0,2 kg/m <sup>2</sup> PRIMFIX: 0,2 l./m <sup>2</sup>
<b>FIX-REVOCO</b>	15-18 kg/m <sup>2</sup> par cm d'épaisseur (dépendant toujours du degré de compactage)



Ravalements à la qualité homogène.

