

# FIX-REVOCO

**Mortier pré-mélangé pour la réalisation de RAVALEMENTS et FONDS de piscines. C'est un mortier à la QUALITÉ CONSTANTE, lorsque l'application nécessite une certaine sécurité, durabilité et rapidité.**

## Supports pouvant recevoir FIX-REVOCO :

- ◆ Vous pouvez faire des ravalements ou des soles avec FIX-REVOCO sur du béton ou gunité d'une épaisseur égale ou inférieure à 25 mm.
- ◆ Ces supports doivent être propres, résistants, solides, ils ne doivent pas être fissurés, etc.
- ◆ La température ambiante doit être entre +5°C et +35°C.

## Préparation du support :

Pour les piscines, il sera **toujours** indispensable d'appliquer au préalable une couche de fixation :

- ◆ Cette couche de fixation préalable est préparée en mélangeant 1 part de liquide adhésif PRIMFIX et 1 part de ciment Portland.
- ◆ Mélanger de préférence avec un batteur électrique.
- ◆ La couche de fixation est appliquée avec un pinceau, un rouleau, etc. de façon continue et uniforme.
- ◆ Pendant que la couche de fixation est encore humide, réaliser la surélévation avec FIX-REVOCO.



## ATTENTION

- ◆ FIX-REVOCO doit seulement être mélangé avec de l'eau. **NE PAS** ajouter de sable.
- ◆ Ne pas utiliser FIX-REVOCO pour d'autres utilisations qui ne seraient pas celles indiquées.
- ◆ FIX-REVOCO n'est pas un mortier pour coller de la céramique.



Couche de fixation : PRIMFIX + portland pur.



Mortier à la consistance « plastique ».

## Préparation du mortier FIX-REVOCO :

- ◆ Mélanger 2,5 litres d'eau et 25 kg de FIX-REVOCO.
- ◆ Mélanger dans une bétonnière ou avec un mélangeur.
- ◆ Mélanger jusqu'à ce que le mortier ait une consistance plastique et qu'il soit très agréable au toucher. Si nécessaire, ajouter un peu plus d'eau, mais jamais trop.

### 1<sup>ère</sup> ÉTAPE : INDISPENSABLEE

- ◆ Appliquer la couche de fixation avec un pinceau, rouleau ou similaire et pendant qu'elle est encore humide, passer à l'étape suivante :



Couche de fixation : **PRIMFIX** + portland

### 2<sup>ème</sup> ÉTAPE : Étaler le mortier

- ◆ Appliquer une première couche de **FIX-REVOCO** avec la partie fine de la truelle.
- ◆ Une fois la couche fine précédente posée, il ne vous reste plus qu'à remplir l'espace entre deux couches et à égaliser à la règle...



Passer d'abord une couche fine.

### 3<sup>ème</sup> ÉTAPE : Égaliser à la règle

- ◆ Comme s'il s'agissait d'un mortier normal, vous égaliserez la surface à la règle de façon traditionnelle.



Égaliser à la règle entre les couches.



Si nécessaire, vous pouvez également lisser.

### 4<sup>ème</sup> ÉTAPE (optionnelle) : Lisser

- ◆ Si vous souhaitez que le **FIX-REVOCO** soit le plus fin possible, vous pouvez le lisser facilement avec une truelle fine.



Utiliser les outils de toujours.

### CONSOMMATION :

Couche de fixation (lorsque nécessaire)	Portland : 0,2 kg/m <sup>2</sup> <b>PRIMFIX</b> : 0,2 l./m <sup>2</sup>
<b>FIX-REVOCO</b>	15-18 kg/m <sup>2</sup> par cm d'épaisseur (toujours en fonction du degré de compactage)



Ravalements de qualité homogène.

