

# FIXPOLS

## Ciment de pulvérisation pour le collage de sols en grès, grès porcelaineux et pierres naturelles sur supports frais en mortier.

### Pourquoi et quand utiliser FIXPOLS ?

- ◆ Il est **TOUJOURS** recommandé de faire une surélévation avec **RECRECEM PRE-MIX** puis de coller la céramique avec un ciment colle approprié : le résultat aura une planimétrie parfaite.
- ◆ **MAIS**, si vous êtes un professionnel de la pose et que vous êtes habitué à ce type de ciments, vous pouvez utiliser **FIXPOLS** pour :
  - coller du grès à l'aide de la technique de **PULVÉRISATION**, ou bien,
  - coller du **grès porcelaineux** ou des pièces de plus de 30 x 30 cm à l'aide de la technique de la **BARBOTINE**.

### Préparation du mélange et application :

- ◆ Pour la **PULVÉRISATION** : rien à préparer. Le **FIXPOLS** est déjà prêt à être utilisé.
- ◆ Pour la **BARBOTINE** : mélanger 8,3 litres d'eau propre avec 25 kg de **FIXPOLS** :
  - utiliser un batteur et une perceuse électrique et mélanger lentement pour éviter l'inclusion d'air dans la pâte.
  - Ensuite, verser le mélange sur le mortier frais préalablement lissé et répartir le ciment fluide avec une truelle fine.
  - Poser les dalles et appuyer fortement dessus.

### ATTENTION :

**FIXPOLS** ne doit pas être utilisé :

- ◆ Sur des mortiers secs ou peu humides.
- ◆ En pulvérisant mal et de façon non uniforme.
- ◆ Sur les murs.
- ◆ Par des personnes non professionnels lors de la pose.



FIXPOLS est disponible en sacs de 25 kg.



Ciment applicable par **PULVÉRISATION**.




### CONSOUMATIONS :

Par pulvérisation :	env. 1,5 kg/m <sup>2</sup>
Par barbotine :	env. 3,5 kg/m <sup>2</sup>

**1ÈRE ÉTAPE À SUIVRE DANS TOUS LES CAS :**

<b>1</b> 	 Puis 	<b>2</b> 	 Puis 	<b>3</b> 
Mélanger dans une bétonnière le ciment et le sable ou, mieux, le <b>RECRECEM PRE-MIX</b> et le verser sur le support.		Le répartir uniformément sur tout le sol, en respectant les joints.		Lisser le mortier entre les joints pour obtenir une planimétrie correcte

**2ÈME ÉTAPE À SUIVRE LORSQUE L'ON VEUT COLLER DU GRES :**

<b>4</b> 	 Avec le mortier frais et humide 	<b>5</b> 	 Immédiatement 	<b>6</b> 
Le mortier précédent étant encore <b>FRAIS ET HUMIDE</b> ...		... pulvérisez <b>FIXPOLS</b> uniformément et notez que la poudre change de couleur...		... en passant une truelle fine pour répartir la poudre : vous pouvez maintenant coller votre grès.

**2ÈME ÉTAPE À SUIVRE LORSQUE L'ON VEUT COLLER DU GRÈS PORCELAINIQUE :**

<b>4</b> 	 Avec le mortier frais et humide 	<b>5</b> 	 Immédiatement 	<b>6</b> 
Le mortier étant encore <b>FRAIS ET HUMIDE</b> ...		... mélangez le <b>FIXPOLS</b> avec de l'eau pour obtenir un ciment fluide, et versez-le sur le mortier.		Étalez immédiatement le ciment et posez la dalle en appuyant fortement dessus.

