

HIDROELASTIC

Morter SUPER-ELÀSTIC per a la impermeabilització de piscines, dipòsits, estanys,... Màxima seguretat.

Preparació del suport:

- ◆ La temperatura ambiental ha d'estar entre +5°C i +35°C.
- ◆ En general tots els suports estaran nets de pols, ceres, greixos, òxids, etc.
- ◆ **Mullar prèviament el suport** de morter o de formigó amb aigua, eliminant els excessos i evitant que hi hagi tolls.

Preparació de la mescla:

- ◆ El **HIDROELASTIC** és un morter pre-dosificat: no s'ha d'afegir-hi res més. Mesclar la pols amb el líquid.
- ◆ Mesclar lentament amb un trepant elèctric i un batedor.
- ◆ Mesclar massa ràpid provocarà que surtin bombolles a la massa de ciment.
- ◆ Mesclar a mà, provocarà que els additius no es distribueixin bé i el ciment cola no tindrà la qualitat correcta.
- ◆ Mesclar bé i deixar reposar la mescla durant 2 minuts.
- ◆ Tornar a re-mesclar amb el batedor elèctric.
- ◆ Ja tenim la pasta a punt per aplicar-la.

GARANTIA D'ESTANQUEÏTAT en PISCINES i DIPÒSITS:

L'estanqueïtat d'una piscina, dipòsit, etc, és **RESPONSABILITAT EXCLUSSIVA** del vas de formigó que la forma, ja que la seva construcció, estabilitat, dimensionament, qualitat del formigó, assentament del terreny, formació d'esquerdes, etc. no són responsabilitat de la impermeabilització amb **HIDROELASTIC**. L'**HIDROELASTIC** compleix molt sobradament, la norma EN 14.891, per la qual cosa manté la impermeabilitat fins i tot a baixa (-5°C) i a molt baixa temperatura (-20°C) en fissures P0,75 mm. Aquests són els límits de la garantia d'estanqueïtat que ofereix l'**HIDROELASTIC**. Per tant, és convenient assegurar prèviament que l'estabilitat dimensional de l'estructura no precisa una prestació superior.



ATENCIÓ

HIDROELASTIC no s'ha d'usar:

- ◆ A contra-pressió (usar **HIDROFIX**).
- ◆ Aplicat amb gruixos superiors a 1mm. per capa.
- ◆ A temperatures inferiors als +5°C.
- ◆ Adulterant la fórmula amb sorra, calç, ciment,...



Ideal per impermeabilitzar vasos i platges de piscines.



Es pot aplicar amb pinzell, rodet, llana fina o màquina d'air-less.

EXEMPLE D'APLICACIÓ: PASSOS A SEGUIR
1


No oblideu mai, la col.locació de cordó hidro-expansiu **FUGA-STOP** en les unions solera-paret en tota la piscina.

2


Un cop acabat el vas, feu els recrescuts de parets i terra: usar **FIX-REVOCO** o/i **RECRECEM PREMIX**.

3


Un cop fets els recrescuts, passarem a protegir les cantonades, amb la banda auto-adhesiva **FIX-BANDA**.

4


L' **HIDROELASTIC** és un producte pre-dosificat: mesclar tota la pols amb tot el líquid usant una batedor elèctric.

5


Aplicar una 1ª mà amb pinzell, rodet o air-less. Procureu que no tingui és de 1 mm. de gruix.

6


Passades 4 hores, aplicar una 2ª mà entrecreuada, cobrint-ho to. Si l'apliquem amb air-less fer una 3ª mà.


 deixar assecar
4 hores

7


RECOMANABLE: per a la seva seguretat, ara és el moment de comprovar l'estanqueïtat de la piscina.


 deixar
assecar 2
dies mínim

8


Enganxar la ceràmica a sobre de l'**HIDROELASTIC** exclussivament usant sempre el **TECNO-COL FLEX**.


 deixar assecar
entre
24 i 36 hores

9


Per últim, rejuntar amb el morter de juntes especial piscines: **JUNTATEC**.

CONSUM:

 1,25 Kg./m² per capa de 1 mm. (aplicar mínim 2 capes)