

PRIMFIX

Làtex per a la realització de borades d'adhesió, morters e imprimacions.

¿perquè i quan usar PRIMFIX?:

- ◆ Amb **PRIMFIX** tenim moltes possibilitats d'aplicació:
 - podem imprimir suports de **GUIX**.
 - podem usar-lo per fer **BORADES D'ADHESIÓ** entre diferents morters.
 - mesclat amb sorra i portland podem fer **MORTERS de RECRESUT**.
- ◆ Amb **PRIMFIX** aconseguim incrementar: l'adherència, la flexibilitat, la resistència a la compressió i la resistència a la flexió dels morters o de les borades d'adhesió que fem.



ATENCIÓ

PRIMFIX no s'ha d'usar:

- ◆ A temperatura menor de +5°C.
- ◆ Mesclat amb ciments cola (usar **ADIFLEX**).
- ◆ Per aplicacions diferents a les indicades.
- ◆ Diluint-lo més del recomanat a continuació.

Preparació de la mescla:

- ◆ La quantitat de **PRIMFIX** a usar, depèn del tipus d'aplicació que estem realitzant. Recomanem veure la taula de consums.
- ◆ Mesclar lentament amb un trepant elèctric i un batedor.
- ◆ Mesclar massa ràpid provocarà que surtin bombolles en la massa de ciment.
- ◆ Mesclar a mà, provocarà que el làtex no es distribueixi bé i el ciment cola no tindrà la qualitat correcta..



Amb **PRIMFIX** imprimem superfícies absorbents.



Està disponible en formats de 25 lts i 5 lts.

CONSUMS:

(aprox. para cada mm. de grosor de mortero).

	PRIMFIX (lt./m ²)	Aigua (lt./m ²)	Pórtland (Kg./m ²)	Sorra (Kg./m ²)
• Imprimació	0,05	---	---	---
• Borada d'adhesió	0,03	---	0,03	---
• Recrescuts de 1 mm. a 3 mm.	0,27	---	0,43	1,30
• Recrescuts de 3 mm. a 30 mm.	0,09	0,18	0,36	1,45

Instruccions d'ús: aplicació com IMPRIMACIÓ



1 Anem a imprimir un arrebossat de morter o de guix amb el **PRIMFIX**, prèviament a enganxar la ceràmica.



2 Aplicar el **PRIMFIX** pur amb un pinzell. Comprovar que el suport absorbeix el làtex.



3 Enganxar la ceràmica usant el ciment cola adequat segons el tipus de ceràmica.

Instruccions d'ús: aplicació com BORADA D'ADHESIÓ



1 Quan fer un recrescut de morter sobre formigó, s'ha d'unir **CONVENIENTMENT**.



2 Per fer-ho, mesclarem 1 part de **PRIMFIX** amb 1 part de portland, i l'aplicarem amb pinzell.



3 **Inmediatament** abocar-hi el morter de recrescut a sobre de la borada d'adhesió i reglejar.

Instruccions d'ús: per fer MORTERS DE RECRES CUT d'alta qualitat



1 Escollir la proporció de ciment i de sorra segons el tauler de consums i segons el tipus de morter a realitzar.



2 Seguint el tauler de consums, abocar el **PRIMFIX** necessari i mesclar-ho tot en **formigone-ra**.



3 Abocar el morter a sobre del suport i reglejar i allisar com sempre.

