

PRIMFIX

Látex para la realización de lechadas de agarre, morteros e imprimaciones.

¿porqué y cuándo usar PRIMFIX?:

- ◆ Con **PRIMFIX** tenemos muchas posibilidades de aplicación:
 - podemos imprimir soportes de **YESO**.
 - podemos usarlo para realizar **LECHADAS DE AGARRE** entre distintos morteros.
 - mezclado con arena y pórtland podemos hacer **MORTEROS de RECRECIDO**.
- ◆ Con **PRIMFIX** conseguimos incrementar: la adherencia, la flexibilidad, la resistencia a la compresión y la resistencia a la flexión de los morteros o de las lechadas de agarre que realicemos.

ATENCIÓN

PRIMFIX no debe usarse:

- ◆ A temperatura menor de +5°C.
- ◆ Mezclado con cementos cola (usar **ADIFLEX**).
- ◆ Para aplicaciones distintas a las indicadas.
- ◆ Diluyéndolo más de lo indicado a continuación.

Preparación de la mezcla:

- ◆ La cantidad de **PRIMFIX** a usar, depende del tipo de aplicación que estemos realizando. Recomendamos ver la tabla de consumos.
- ◆ Mezclar lentamente con un taladro eléctrico y un batidor.
- ◆ Mezclar demasiado rápido provocará que aparezcan burbujas en la masa de cemento.
- ◆ Mezclar a mano, provocará que el látex no se distribuya bien y el cemento cola no tendrá la calidad correcta.



Con **PRIMFIX** imprimamos superficies absorbentes.



Está disponible en formatos de 25 lts y 5 lts.

CONSUMOS: (aprox. para cada mm. de grosor de mortero).

	PRIMFIX (lt./m ²)	Agua (lt./m ²)	Pórtland (Kg./m ²)	Arena (Kg./m ²)
• Imprimación	0,05	---	---	---
• Lechada de agarre	0,03	---	0,03	---
• Recrecidos de 1 mm. a 3 mm.	0,27	---	0,43	1,30
• Recrecidos de 3 mm. a 30 mm.	0,09	0,18	0,36	1,45

Instrucciones de uso: aplicación como IMPRIMACION



1 Vamos a imprimir un revoco de mortero o de yeso con el **PRIMFIX**, previamente a pegar la cerámica.



2 Aplicar el **PRIMFIX** puro con una brocha. Comprobar que el soporte absorbe el látex.



3 Pegar la cerámica usando el cemento cola adecuado según el tipo de cerámica.

Instrucciones de uso: aplicación como LECHADA DE AGARRE



1 Cuando hacemos un recocado de mortero sobre hormigón, debe unirse **CONVENIENTEMENTE**.



2 Para ello, mezclaremos 1 parte de **PRIMFIX** con 1 parte de portland, y lo aplicamos con brocha.



3 **Inmediatamente** verter el mortero de recocado encima de la lechada y reglear.

Instrucciones de uso: para realizar MORTEROS DE RECRECIDO de alta calidad



1 Escoger la proporción de cemento y arena según la tabla de consumos y según el mortero a realizar.



2 Siguiendo la tabla de consumos, verter el **PRIMFIX** necesario y mezclarlo todo en **hormigonera**.



3 Verter el mortero encima del soporte y reglear y alisar como siempre.

