

# PRIMFIX

## Làtex per a la realització de borades d'adhesió, morters e imprimacions.

### ¿perquè i quan usar PRIMFIX?:

- ◆ Amb **PRIMFIX** tenim moltes possibilitats d'aplicació:
  - podem usar-lo per fer **BORADES D'ADHESIÓ** entre diferents morters.
  - mesclat amb sorra i portland podem fer **MORTERS de RECRES CUT**.
- ◆ Amb **PRIMFIX** aconseguim incrementar: l'adherència, la flexibilitat, la resistència a la compressió i la resistència a la flexió dels morters o de les borades d'adhesió que fem.



### ATENCIÓ

**PRIMFIX** no s'ha d'usar:

- ◆ A temperatura menor de +5°C.
- ◆ Mesclat amb ciments cola (usar **ADIFLEX**).
- ◆ Per aplicacions diferents a les indicades.
- ◆ Diluint-lo més del recomanat a continuació.

### Preparació de la mescla:

- ◆ La quantitat de **PRIMFIX** a usar, depèn del tipus d'aplicació que estem realitzant. Recomanem veure la taula de consums.
- ◆ Mesclar lentament amb un trepant elèctric i un batedor.
- ◆ Mesclar massa ràpid provocarà que surtin bombolles en la massa de ciment.
- ◆ Mesclar a mà, provocarà que el làtex no es distribueixi bé i el ciment cola no tindrà la qualitat correcta.



Amb **PRIMFIX** imprimem superfícies absorbents.



Està disponible en formats de 25 lts i 5 lts.

### CONSOMS:

(aprox. per cada mm. de gruix de morter).

	PRIMFIX (lt./m <sup>2</sup> )	Aigua (lt./m <sup>2</sup> )	Pórtland (Kg./m <sup>2</sup> )	Sorra (Kg./m <sup>2</sup> )
• Imprimació	0,05	---	---	---
• Borada d'adhesió	0,03	---	0,03	---
• Recrescuts de 1 mm. a 3 mm.	0,27	---	0,43	1,30
• Recrescuts de 3 mm. a 30 mm.	0,09	0,18	0,36	1,45

### Instruccions d'ús: aplicació com BORADA D'ADHESIÓ



Quan fer un recrescut de morter sobre formigó, s'ha d'unir **CONVENIENTMENT**.



Per fer-ho, mesclarem 1 part de **PRIMFIX** amb 1 part de portland, i l'aplicarem amb pinzell.



**Inmediatament** abocar-hi el morter de recrescut a sobre de la borada d'adhesió i reglejar.

### Instruccions d'ús: per fer MORTERS DE RECRESCUT d'alta qualitat



Escollir la proporció de ciment i de sorra segons el tauler de consums i segons el tipus de morter a realitzar.



Seguint el tauler de consums, abocar el **PRIMFIX** necessari i mesclar-ho tot en **formigone-ra**.



Abocar el morter a sobre del suport i reglejar i allisar com sempre.

