

RECRECEM PRE-MIX

Mortero pre-mesclat de fraguat normal i assecatge ràpid per a la realització de SOLERES aptes per enganxar-hi ceràmica a les 24 hores. Ideal per PISCINES.

Suports aptes per rebre el RECRECEM PRE-MIX:

- ◆ Podem fer soleres amb **RECRECEM PRE-MIX**, a sobre de forjats de formigó, morters, ceràmica antiga,...
- ◆ Aquests suports han d'estar nets, ser resistents, no s'han de desfer, no han d'estar esquerdatats, etc.
- ◆ La temperatura ambiental ha d'estar entre +5°C i +35°C.

Preparació del suport:

Escollir primer, quin dels següents dos casos és el seu:

- ◆ ¿està fent una **SOLERA DE GRUIX menor de 4 cm.** o està fent una **SOLERA EN UNA PISCINA?**:
 - aplicar al suport un **pont d'unió** previ.
 - aquest pont d'unió es fa mesclant 1 part de líquid adhesiu **PRIMFIX** i 1 part de ciment portland pur.
 - aplicar aquest pont d'unió amb un pinzell, fregona,...
 - **NO DEIXEU QUE S'ASSEQUI.**
- ◆ ¿està fent una **SOLERA DE GRUIX MAJOR DE 4 cm.** i **no es tracta d'una piscina?**:
 - posar a sobre del suport, un film de plàstic fi, amb l'objectiu de separar el suport i la nova solera que Vostè farà.



ATENCIÓ

- ◆ **RECRECEM PRE-MIX** només s'ha de mesclar amb aigua. **NO** afegir-hi sorra.
- ◆ No fer soleres amb **RECRECEM PRE-MIX** a sobre de ceràmica antiga, de menys de 4 cm. de gruix.
- ◆ **RECRECEM PRE-MIX** no és un morter per enganxar ceràmica.



Pont d'unió: **PRIMFIX** + portland pur.



Mortero amb aspecte de "sorra mullada"

Preparació del morter amb RECRECEM PRE-MIX:

- ◆ Mesclar 2,5 litres d'aigua amb cada 25 Kg de **Recrecem Pre-Mix**.
- ◆ Mesclar en formigonera o amb un equip automàtic de bombeig-transport.
- ◆ Mesclar fins aconseguir que el morter tingui un aspecte similar a la "sorra mullada". Si és precís, afegiu una miqueta més d'aigua, però mai en excés.

1º PAS: Abocament

- ◆ Podem abocar el morter fet amb **RECRECEM PRE-MIX** directament a sobre del pont d'unió o a sobre del film de plàstic segons sigui el nostre cas.



Abocar directament a sobre del suport

2º PAS: Repartir el morter

- ◆ El morter fet amb **RECRECEM PRE-MIX** es treballa com qualsevol altre morter: ara hem de repartir-lo uniformement.



Repartir uniformement.

3º PAS: Reglejar

- ◆ Com si fós un morter normal, reglejarem la superfície de forma tradicional.



Usar les eines de sempre.



Reglejar entre mestres.

4º PAS (opcional): Allisar

- ◆ Si el morter fet amb **RECRECEM PRE-MIX** és per fer una solera transitable, i volem tenir una superfície més fina, podem allisar-lo fàcilment amb una llana fina.



Si és precís, també podem allisar-lo.

CONSUM:

Pont d'unió	Pòrtland: 0,2 Kg./m ² PRIMFIX: 0,2 lt./m ²
RECRECEM PRE-MIX	18-20 Kg./m ² por cm. de gruix (sempre depèn del grau de compactació)



Soleres de qualitat homogènia

