

RECRECEM PRE-MIX

Argamassa pré-misturada de endurecimento normal e secagem rápida para a realização de SOLEIRAS adequadas para colagem de cerâmica em 24 horas. Ideal para PISCINAS.

Suportes adequados para receber RECRECEM PRE-MIX:

- ◆ É possível fazer soleiras com RECRECEM PRE-MIX sobre estruturas de betão, argamassas,...
- ◆ Estes suportes devem estar limpos, ser resistentes, não devem desfazer-se, não devem conter fissuras, etc.
- ◆ A temperatura ambiente deve situar-se entre +5°C e +35°C.

Preparação do suporte:

- ◆ Efectuar uma SOLEIRA NUMA PISCINA não é difícil mas requer a aplicação prévia de uma calda de aderência sobre o betão da piscina:
 - esta calda é efectuada com a mistura de 1 parte do líquido adesivo PRIMFIX e de 1 parte de cimento Portland puro.
 - aplicar esta calda com uma trincha, esfregona, etc..
 - **NÃO DEIXAR QUE SEQUE.**
 - verter o RECRECEM PRE-MIX já misturado com a água necessária sobre a calda fresca.
 - nivelar e aplicar as restantes.



ATENÇÃO

- ◆ O RECRECEM PRE-MIX só deve ser misturado com água. **NÃO** adicionar areia.
- ◆ Não fazer soleiras com RECRECEM PRE-MIX sem ter aplicado previamente a calda de aderência.
- ◆ O RECRECEM PRE-MIX não é uma argamassa para colagem de cerâmica.



Calda de aderência: PRIMFIX + Portland puro.



Argamassa com aspecto de "areia molhada"

Preparação da argamassa com RECRECEM PRE-MIX:

- ◆ Misturar 2,5 litros de água com cada 25 kg de Recre-cem Pre-Mix.
- ◆ Misturar numa betoneira ou com um equipamento automático de bombagem-transporte.
- ◆ Misturar até conseguir que a argamassa tenha um aspecto semelhante à "areia molhada". Se for necessário, adicionar um pouco mais de água, mas nunca em excesso.

1º PASSO: Verter sobre a calda FRESCA

- ◆ Deve deitar a argamassa de **RECRECEM PRE-MIX** directamente sobre a calda de aderência enquanto esta ainda está fresca.



Verter directamente sobre a calda.

2º PASSO: Espalhar a argamassa

- ◆ A argamassa de **RECRECEM PRE-MIX** é trabalhada como qualquer outra argamassa: pode agora espalhá-la uniformemente.



Espalhar uniformemente entre linhas mestras.

3º PASSO: Nivelar

- ◆ Deve nivelar a superfície de forma tradicional como se fosse uma argamassa normal.



Utilizar as ferramentas habituais.



Nivele entre as linhas mestras.

4º PASSO (opcional): Alisar

- ◆ Se pretender obter uma superfície mais fina, pode alisá-la facilmente com uma talocha fina.



Se necessário, também pode alisá-la.

CONSUMO:

Calda de aderência	Portland: 0,2 kg./m ² PRIMFIX: 0,2 lt./m ²
RECRECEM PRE-MIX	18-20 kg./m ² por cm de espessura (sempre dependendo do grau de compactação)



Soleiras de qualidade homogénea.

