

RECRECEM PRE-MIX

Malta premiscelata a presa normale e asciugamento rapido per la realizzazione di PAVIMENTAZIONI adatte all'incollaggio di ceramica entro le 24 ore. Ideale per PISCINE.

Supporti idonei all'applicazione di RECRECEM PRE-MIX:

- ◆ È possibile realizzare pavimentazioni con RECRECEM PRE-MIX su strutture in cemento, malte,...
- ◆ Tali supporti devono risultare puliti, resistenti e non devono sgretolarsi o creparsi, ecc.
- ◆ La temperatura ambiente deve risultare compresa tra +5°C e +35°C.

Preparazione del supporto:

- ◆ La realizzazione della PAVIMENTAZIONE DI UNA PISCINA non è un'operazione complessa, ma richiede la **previa** applicazione di una malta d'aderenza al cemento della piscina:
 - la malta di aderenza si ottiene impastando 1 percentuale di liquido adesivo PRIMFIX e 1 percentuale di cemento portland puro.
 - applicare la malta d'aderenza con un pennello, uno spazzolone, ecc.
 - **NON LASCIARE CHE SI SECCHI.**
 - applicare sulla malta d'aderenza ancora fresca il RECRECEM PRE-MIX già impastato con la necessaria quantità d'acqua.
 - livellare e conferire le necessarie le pendenze.



Malta dall'aspetto di "sabbia bagnata"

Preparazione della malta con RECRECEM PRE-MIX:

- ◆ Impastare 2,5 litri d'acqua ogni 25 kg di Recreem Pre-Mix.
- ◆ Impastare il materiale all'interno di una betoniera o utilizzare un dispositivo automatico di pompaggio-transporto.
- ◆ Mescolare fino a ottenere una malta dall'aspetto simile alla "sabbia bagnata". Ove necessario, aggiungere una piccola quantità d'acqua, senza mai eccedere il minimo indispensabile.



ATTENZIONE

- ◆ Impastare RECRECEM PRE-MIX solo con acqua. **NON** aggiungere sabbia.
- ◆ Non realizzare alcuna pavimentazione con RECRECEM PRE-MIX senza prima aver applicato la malta d'aderenza.
- ◆ RECRECEM PRE-MIX non è una malta consigliata per l'incollaggio di ceramica.



Malta di aderenza: PRIMFIX + portland puro.

1° PASSO: Applicazione sulla malta d'aderenza FRESCA

- ◆ Applicare la malta **RECCEM PRE-MIX** direttamente sulla malta d'aderenza mentre questa è ancora fresca.



Applicare direttamente sulla malta d'aderenza.

2° PASSO: Ripartizione della malta

- ◆ La malta **RECCEM PRE-MIX** viene lavorata alla stregua di qualsiasi altra malta: a questo punto, provvedere alla sua ripartizione uniforme.



Ripartire in modo uniforme tra maestre.

3° PASSO: Livellamento

- ◆ Come per la malta standard, livellare la superficie in modo tradizionale.



Utilizzare gli attrezzi standard.



Livellare tra maestre.

4° PASSO (facoltativo): Levigazione

- ◆ Per ottenere una superficie più sottile, levigare la malta in tutta semplicità con una cazzuola sottile.



Ove necessario, lisciare il materiale.

CONSUMO:

Malta di aderenza	<p>Portland: 0,2 kg./m²</p> <p>PRIMFIX: 0,2 lt./m²</p>
RECCEM PRE-MIX	<p>18-20 kg./m² per cm. di spessore</p> <p>(a seconda del livello di compattazione)</p>



Pavimentazioni di qualità omogenea.

