

RECRECEM PRE-MIX

Morter pre-mesclat de fraguat normal i assecatge ràpid per a la realització de SOLERES aptes per enganxar-hi ceràmica a les 24 hores. Ideal per PISCINES.

Suports aptes per rebre el RECRECEM PRE-MIX:

- ◆ Podem fer soleres amb **RECRECEM PRE-MIX**, a sobre d'estructures de formigó, morters,...
- ◆ Aquests suports han d'estar nets, ser resistents, no s'han de desfer, no han d'estar esquerdatats, etc.
- ◆ La temperatura ambiental ha d'estar entre +5°C i +35°C.

Preparació del suport:

- ◆ Realitzar una **SOLERA EN UNA PISCINA** no és difícil però precisa aplicar **prèviament** una **borada d'adhesió** a sobre del formigó de la piscina:
 - aquest pont d'unió es fa mesclant 1 part de líquid adhesiu **PRIMFIX** i 1 part de ciment pórtland pur.
 - aplicar aquest pont d'unió amb un pinzell, fregona,...
 - **NO DEIXEU QUE S'ASSEQUI.**
 - abocar a sobre de la borada d'unió fresca el **RECRECEM PRE-MIX** ja mesclat amb l'aigua necessària.
 - reglejar i fer les pendents.



ATENCIÓ

- ◆ **RECRECEM PRE-MIX** només s'ha de mesclar amb aigua. **NO** afegir-hi sorra.
- ◆ No fer soleres amb **RECRECEM PRE-MIX** a sobre de ceràmica antiga, de menys de 4 cm. de gruix.
- ◆ **RECRECEM PRE-MIX** no és un morter per enganxar ceràmica.



Borada d'unió: **PRIMFIX** + portland pur.



Morter amb aspecte de "sorra mullada"

Preparació del morter amb RECRECEM PRE-MIX:

- ◆ Mesclar 2,5 litres d'aigua amb cada 25 Kg de **Recrecem Pre-Mix**.
- ◆ Mesclar en formigonera o amb un equip automàtic de bombeig-transport.
- ◆ Mesclar fins aconseguir que el morter tingui un aspecte similar a la "sorra mullada". Si és precís, afegiu una miqueta més d'aigua, però mai en excés.

1º PAS: Abocament a sobre de la borada d'unió FRESCA

- ◆ Hem d'abocar el morter de **RECCEM PRE-MIX** directament a sobre del pont d'unió mentres estigui encara fresc.



Abocar directament a sobre del suport

2º PAS: Repartir el morter

- ◆ El morter fet amb **RECCEM PRE-MIX** es treballa com qualsevol altre morter: ara hem de repartir-lo uniformement.



Repartir uniformement entre mestres.

3º PAS: Reglejar

- ◆ Com si fós un morter normal, reglejarem la superfície de forma tradicional.



Usar les eines de sempre.



Reglejar entre mestres.

4º PAS (opcional): Allisar

- ◆ Si volem tenir una superfície més fina, podem allisar-lo fàcilment amb una llana fina.



Si és precís, també podem allisar-lo.

CONSUM:

Pont d'unió	Pòrtland: 0,2 Kg./m ² PRIMFIX: 0,2 lt./m ²
RECCEM PRE-MIX	18-20 Kg./m ² por cm. de gruix (sempre depèn del grau de compactació)



Soleres de qualitat homogènia

