

RECRECEM PRE-MIX

Mortier pré-mélangé à prise normale et séchage rapide pour la réalisation de DALLES pouvant recevoir de la céramique après 24 heures. Idéal pour les PISCINES.

Supports pouvant recevoir RECRECEM PRE-MIX :

- ◆ Vous pouvez faire des dalles avec RECRECEM PRE-MIX sur des structures en béton, mortier...
- ◆ Ces supports doivent être propres, résistants, solides, ils ne doivent pas être fissurés, etc.
- ◆ La température ambiante doit être entre +5°C et +35°C.

Préparation du support :

- ◆ Faire une **DALLE DANS UNE PISCINE** n'est pas difficile mais cela nécessite d'appliquer au préalable une couche de fixation sur le béton de la piscine :
 - cette couche se compose d'1 part de liquide adhésif PRIMFIX et d'1 part de ciment Portland pur.
 - Passer cette couche avec un pinceau, une lavette, etc.
 - **NE PAS LAISSER SÉCHER.**
- ◆ Verser sur la couche fraîche le RECRECEM PRE-MIX déjà mélangé avec l'eau nécessaire.
 - égaliser à la règle et faire les pentes.



ATTENTION

- ◆ RECRECEM PRE-MIX doit uniquement être mélangé avec de l'eau. **NE PAS** ajouter de sable. Ne pas faire de soles avec RECRECEM PRE-MIX sans avoir au préalable appliqué la couche de fixation.
- ◆ RECRECEM PRE-MIX n'est pas un mortier pour coller de la céramique.



Couche de fixation : PRIMFIX + portland pur.



Mortier à l'aspect de « sable mouillé »

Préparation du mortier avec RECRECEM PRE-MIX :

- ◆ Mélanger 2,5 litres d'eau et 25 kg de Recreem Pre-Mix.
- ◆ Mélanger dans une bétonnière ou avec un équipement automatique de pompe-transport.
- ◆ Mélanger pour obtenir un mortier dont l'aspect est similaire au « sable mouillé ». Si nécessaire, ajouter un peu plus d'eau, mais jamais trop.

1^{ère} ÉTAPE : Verser sur la couche FRAÎCHE

- ◆ Vous devez verser le mortier de **RECRECEM PRE-MIX** directement sur la couche de fixation pendant qu'elle est encore fraîche.



Verser directement sur la couche.

2^{ème} ÉTAPE : Étaler le mortier

- ◆ Le mortier de **RECRECEM PRE-MIX** se travaille comme n'importe quel autre mortier : vous devez maintenant l'étaler uniformément.



Répartir uniformément entre les couches.

3^{ème} ÉTAPE : Égaliser à la règle

- ◆ Comme s'il s'agissait d'un mortier normal, vous égaliserez la surface à la règle de façon traditionnelle.



Utiliser les outils de toujours.



Égaliser à la règle entre les couches.

4^{ème} ÉTAPE (optionnelle) : Lisser

- ◆ Si vous souhaitez avoir une surface plus fine, vous pouvez la lisser facilement avec une truelle fine.



Si nécessaire, vous pouvez également lisser.

CONSOMMATION :

Couche de fixation	Portland : 0,2 kg/m ² PRIMFIX : 0,2 l./m ²
RECRECEM PRE-MIX	18-20 kg/m ² par cm d'épaisseur (toujours en fonction du degré de compactage)



Soles de qualité homogène.

