

# RECRECEM PRE-MIX

**Mortero pre-mezclado de fraguado normal y secado rápido para la realización de SOLERAS aptas para pegar cerámica a las 24 horas. Ideal para PISCINAS.**

## Soportes que son aptos para recibir RECRECEM PRE-MIX:

- ◆ Podemos hacer soleras con **RECRECEM PRE-MIX** encima de forjados de hormigón, morteros, cerámica antigua,...
- ◆ Estos soportes deben estar limpios, ser resistentes, no se deben deshacer, no deben estar agrietados, etc.
- ◆ La temperatura ambiental debe estar entre +5°C y +35°C.

## Preparación del soporte:

**Elija primero, cuál de los siguientes dos casos es el suyo:**

- ◆ ¿está realizando una **SOLERA DE GROSOR menor de 4 cm.** ó está realizando una **SOLERA EN UNA PISCINA?**:
  - dar al soporte una **lechada de agarre** previa.
  - esta lechada se realiza mezclando 1 parte del líquido adhesivo **PRIMFIX** y 1 parte de cemento pórtland puro.
  - dar esta lechada con una brocha, fregona, etc..
  - **NO DEJAR QUE SE SEQUE.**
- ◆ ¿está realizando una **SOLERA DE GROSOR MAYOR DE 4 cm. y no se trata de una piscina?**:
  - ponga encima del soporte, un film de plástico fino, con el objetivo de separar el soporte y la nueva solera que realizará Ud.

## ATENCIÓN

- ◆ **RECRECEM PRE-MIX** sólo debe mezclarse con agua. **NO** añadir arena.
- ◆ No hacer soleras con **RECRECEM PRE-MIX** encima de cerámica antiagua, de menos de 4 cm. de grosor.
- ◆ **RECRECEM PRE-MIX** no es un mortero para pegar cerámica.



Lechada de agarre: **PRIMFIX** + portland puro.



Mortero con aspecto de "arena mojada"

## Preparación del mortero con RECRECEM PRE-MIX:

- ◆ Mezclar 2,5 litros de agua con cada 25 Kg de **Recrecem Pre-Mix**.
- ◆ Mezclar en una hormigonera o con un equipo automático de bombeo-transporte.
- ◆ Mezclar hasta conseguir que el mortero tenga un aspecto similar a la "arena mojada". Si es preciso, añadir un poquito más de agua, pero nunca en exceso.

**1º PASO: Vertido**

- ◆ Podemos echar el mortero de **RECRECEM PRE-MIX** directamente sobre la lechada de agarre o sobre el film de plástico según sea nuestro caso.



Verter directamente sobre el soporte.

**2º PASO: Repartir el mortero**

- ◆ El mortero de **RECRECEM PRE-MIX** se trabaja como cualquier otro mortero: ahora debemos repartirlo uniformemente.



Repartir uniformemente.

**3º PASO: Reglear**

- ◆ Como si fuera un mortero normal, reglaremos la superficie de forma tradicional.



Usar las herramientas de siempre.



Regleamos entre maestras.

**4º PASO (opcional): Alisar**

- ◆ Si el **RECRECEM PRE-MIX** es una solera final, y queremos tener una superficie más fina, podemos alisarlo fácilmente con una llana fina.



Si es preciso, también podemos alisarlo.

CONSUMO:	
Lechada de agarre	Pórtland: 0,2 Kg./m <sup>2</sup> <b>PRIMFIX:</b> 0,2 lit./m <sup>2</sup>
<b>RECRECEM PRE-MIX</b>	18-20 Kg./m <sup>2</sup> por cm. de espesor (siempre dependiendo del grado de compactación)



Soleras de calidad homogénea.

