

# RECRECEM

**Cemento para la realización de SOLERAS de mortero transitables a las 3 horas, aptas para pegar cerámica a las 24 horas y aptas para pegar parquet a las 72 horas.**

## Soportes aptos para recibir mortero con RECRECEM:

- ◆ Podemos hacer soleras con morteros hechos con **RECRECEM**, encima de forjados de hormigón, morteros,...
- ◆ Estos soportes deben estar limpios, ser resistentes, no se deben deshacer, no deben estar agrietados, etc.
- ◆ La temperatura ambiental debe estar entre +5°C y +35°C.

## Preparación del soporte:

**Elija primero, cuál de los siguientes dos casos es el suyo:**

- ◆ ¿está realizando una **SOLERA DE GROSOR menor de 4 cm.?**
  - dar al soporte una **lechada de agarre** previa.
  - esta lechada se realiza mezclando 1 parte del líquido adhesivo **PRIMFIX** y 1 parte de cemento pórtland puro.
  - dar esta lechada con una brocha, fregona, etc..
  - **NO DEJAR QUE SE SEQUE.**
- ◆ ¿está realizando una **SOLERA DE GROSOR MAYOR DE 4 cm.?**
  - ponga encima del soporte, un film de plástico fino, con el objetivo de separar el soporte y la nueva solera que realizará Ud.

## ATENCIÓN

- ◆ **RECRECEM** sólo debe mezclarse con agua, arena y gravilla. **NO** añadir yeso, cal, cemento,...
- ◆ No usar **RECRECEM** en piscinas. (usar **RECRECEM PRE-MIX**)
- ◆ No usar **RECRECEM** para soleras de 1 cm. de grosor (usar **FIX-NIVEL**).



Lechada de agarre: **PRIMFIX** + portland puro.



Mortero con aspecto de "arena mojada"

## Preparación del mortero con RECRECEM:

- ◆ Mezclar el **Recrecem** con agua, arena y gravilla en las proporciones que explicamos en la página siguiente.
- ◆ Mezclar en una hormigonera o con un equipo automático de bombeo-transporte.
- ◆ Mezclar hasta conseguir que el mortero tenga un aspecto similar a la "arena mojada". Si es preciso, añadir un poquito más de agua, pero nunca en exceso.

**1° PASO: Vertido**

- ◆ Podemos echar el mortero hecho con **RECCEM** directamente sobre la lechada de agarre o sobre el film de plástico según sea nuestro caso.



Verter directamente sobre el soporte.

**2° PASO: Repartir el mortero**

- ◆ El mortero hecho con **RECCEM** se trabaja como cualquier otro mortero: ahora debemos repartirlo uniformemente.



Repartir uniformemente.

**3° PASO: Reglear**

- ◆ Como si fuera un mortero normal, reglaremos la superficie de forma tradicional.



Usar las herramientas de siempre.



Regleamos entre maestras.

**4° PASO (opcional): Alisar**

- ◆ Si el mortero hecho con **RECCEM** es para hacer una solera transitable, y queremos tener una superficie más fina, podemos alisarlo fácilmente con una llana fina.



Si es preciso, también podemos alisarlo.

CONSUMO:				
	RECCEM	arena de 0 a 4 mm.	gravilla de 4 a 8 mm.	agua
Ej. dosificación en hormigonera:	50 Kg.	160 Kg.	40 Kg.	40 lts.
Rendimientos:	3-4Kg./m <sup>2</sup> x cm	10-11Kg./m <sup>2</sup> x cm	2-3Kg./m <sup>2</sup> x cm	2-4lt./m <sup>2</sup> x cm



Soleras de secado ultra-rápido.

