

SELLADOR S10

Massilla de poliuretà d'EXTRAORDINÀRIA ELASTICITAT: més del 800%. Ideal para segellar els passamurs de P.V.C.

¿On i com podem aplicar SELLADOR S10?:

- ◆ Podem fer **junes** de dilatació amb **SELLADOR S10**.
- ◆ Podem segellar **fissures vives** en el formigó.
- ◆ Podem segellar els **passamurs** P.V.C. - formigó.
- ◆ La temperatura ambiental ha d'estar entre +5°C i +40°C.

Preparació de la unió entre el P.V.C. i el formigó:

S'han que respectar **4 passos bàsics**:

- ◆ **1º pas:**
 - obrir amb un martell i un cisell tota la zona al voltant del tub de P.V.C. Donar-li forma de ve baixa ("V") cap a dins.
- ◆ **2º pas:**
 - en la unió P.V.C. - formigó, hi ha un element molt absorbent: el formigó. Amb l'objectiu de bloquejar aquesta absorció, imprimarem el formigó amb **IMPRIMACION SELLADOR S10**. Aplicar el producte amb un pinzell fi saturant el formigó al 100%.
- ◆ **3º pas:**
 - deixar assecar la **IMPRIMACION** mínim 1 hora i màxim 4 hores.
- ◆ **4º pas:**
 - aplicar la massilla **SELLADOR S10** fent que penetri en profunditat pressionant-la amb una espàtula.



ATENCIÓ

- ◆ No usar **SELLADOR S10** en suports mullats, bruts o amb greixos o olis.
- ◆ No usar **SELLADOR S10** en panells de guix.
- ◆ No usar **SELLADOR S10** quan volguem alhora elasticitat i resistència als àcids (usar **SELLAFIX**).



Imprimir bé és **IMPRESINDIBLE**.



Usar una pistola especial per salsitxes.

¿com és el SELLADOR S10?:

- ◆ **SELLADOR S10** és un producte que ve preparat per poder ser usat. Està en color gris.
- ◆ **SELLADOR S10** es ven amb salsitxes de 600 ml.
- ◆ **SELLADOR S10** s'ha d'aplicar amb una pistola específica per aquest tipus d'envasos.

PRIMER PAS.

- ◆ Un cop oberta amb martell i cisell la zona al voltant del tup en forma de ve baixa ("V"), imprimir al 100% fins a la saturació amb **IMPRIMACIÓN SELLADOR S10** usant un pinzell.



Saturar de IMPRIMACIÓN el formigó.

SEGON PAS:

- ◆ Deixar assecar la **IMPRIMACION SELLADOR S10** mínim 1 hora i màxim 4 hores, abans d'aplicar el **SELLADOR S10**.
- ◆ Tallar la punta de la salsitxa del **SELLADOR S10** amb tisores.



Tallar la salsitxa amb tisores.

TERCER PAS:

- ◆ Posar la salsitxa a la pistola amb la part oberta a la punta.
- ◆ Tancar la pistola amb l'aro roscat i la cànula de plàstic, i tallar la cànula en diagonal.



Posar la salsitxa a la pistola.

QUART PAS:

- ◆ Massillar amb el **SELLADOR S10** tot el voltant del tub de P.V.C. procurant que el producte penetri en profunditat.



Procurar que penetri en profunditat.

CINQUÈ PAS:

- ◆ Pressionar el **SELLADOR S10** amb una espàtula per provocar que s'uneixi perfectament al P.V.C. i al formigó.
- ◆ Finalment regularitzar tota la superfície.



Regularitzar tota la superfície.

CONSUMS:

	Per tub de diàmetre:			
	63 mm.	90 mm.	110 mm.	200 mm.
IMPRIMACION SELLADOR S10:	0,04 lts.	0,05 lts.	0,06 lts.	0,09 lts.
SELLADOR S10: n° de salsitxes	0,4 uts.	0,5 uts.	0,6 uts.	0,9 uts.



L'acabat és segur, flexible i estanc.