

# SELLADOR S10

**Mastique de poliuretano de ELASTICIDADE EXTRAORDINÁRIA: mais de 800%. Ideal para vedar os isoladores de travessia de PVC**

## Onde e como se pode aplicar o SELLADOR S10?

- ◆ Podem criar-se **juntas** de dilatação com o **SELLADOR S10**.
- ◆ Podem vedar-se **fissuras vivas** no betão.
- ◆ Podem vedar-se os **isoladores** de travessia de PVC-betão.
- ◆ A temperatura ambiente deve situar-se entre +5 °C e +40 °C.

## Preparação da união entre o PVC e o betão:

É necessário respeitar **4 passos** básicos:

- ◆ **1º passo:**
  - abrir toda a zona em redor do tubo de PVC com um martelo e um formão. Dar-lhe uma forma de Vê ("V") para dentro.
- ◆ **2º passo:**
  - na união PVC - betão, existe um elemento muito absorvente: o betão. Para bloquear esta absorção, isole o betão com **ISOLANTE SELLADOR S10**. Aplicar o produto com uma pequena paleta fina saturando o betão em 100%.
- ◆ **3º passo:**
  - deixar secar o **ISOLANTE** no mínimo 1 hora e no máximo 4 horas.
- ◆ **4º passo:**
  - aplicar o mastique **SELLADOR S10** fazendo com que este penetre em profundidade pressionando-o com uma espátula.



## ATENÇÃO

- ◆ Não utilizar o **SELLADOR S10** em suportes molhados, sujos ou com gorduras ou óleos.
- ◆ Não utilizar **SELLADOR S10** em painéis de gesso.
- ◆ Não utilizar o **SELLADOR S10** quando se pretender elasticidade e resistência aos ácidos (utilizar **SELLAFIX**).



É IMPRESCINDÍVEL dar uma boa primeira demão.



Utilizar uma pistola especial para salsichas.

## Como é o SELLADOR S10?

- ◆ O **SELLADOR S10** é um produto que vem preparado para ser utilizado. Tem a cor cinzenta.
- ◆ O **SELLADOR S10** vende-se em salsichas de 600 ml.
- ◆ O **SELLADOR S10** deve ser aplicado com uma pistola específica para este tipo de embalagens.

**PRIMEIRO PASSO.**

- ◆ Uma vez aberta a zona em redor do tubo em forma de vê ("V") com martelo e um formão, isolar totalmente até à saturação com **ISOLANTE SELLADOR S10** utilizando uma trincha.


 Embeber o betão com **ISOLANTE**.

**SEGUNDO PASSO:**

- ◆ Deixar secar o **ISOLANTE SELLADOR S10** no mínimo 1 hora e no máximo 4 horas, antes de aplicar o **SELLADOR S10**.
- ◆ Cortar a ponta da salsicha do **SELLADOR S10** com tesoura.



Cortar a salsicha com tesoura.

**TERCEIRO PASSO:**

- ◆ Inserir a salsicha na pistola com o corte na extremidade.
- ◆ Fechar a pistola com o anel roscado e a cânula de plástico e cortá-la na diagonal.



Inserir a salsicha na pistola.

**QUARTO PASSO:**

- ◆ Tapar com o **SELLADOR S10** toda a zona circundante do tubo de PVC, fazendo com que o produto penetre em profundidade.



Fazer com que penetre em profundidade.

**QUINTO PASSO:**

- ◆ Pressionar o **SELLADOR S10** com uma espátula para fazer com que fique perfeitamente unido ao tubo de PVC e ao betão.
- ◆ Por fim, regularizar toda a superfície.



Regularizar toda a superfície.

**CONSUMOS:**

	Para tubo de diâmetro:			
	63 mm.	90 mm.	110 mm.	200 mm.
<b>ISOLANTES SELLADOR S10:</b>	0,04 lts.	0,05 lts.	0,06 lts.	0,09 lts.
<b>SELLADOR S10:</b> n.º. de salsichas	0,4 unidades	0,5 unidades	0,6 unidades	0,9 unidades



O acabamento é seguro, flexível e estanque.