

# FIX-GRAF STONE

**Decapante especial para eliminar graffitis de superficies bastas NO PRETRATADAS con FIX-GRAFFITI. Eliminación de restos de epoxi.**



## ATENCIÓN

- ◆ No utilizar para eliminar manchas sobre superficies pintadas cuya pintura original queramos conservar.
- ◆ No utilizar en superficies brillantes como mármol pulido.
- ◆ No utilizar sin tomar todas las precauciones de tipo personal necesarias: guantes, gafas,...

## CONSUMO:

Depende en gran medida del nº de aplicaciones.  
Aprox.: 0,2 lt./m<sup>2</sup>. en cada mano.

## CAMPOS DE APLICACIÓN

- ◆ Eliminación de restos de graffitis y/o pinturas sobre superficies porosas horizontales y verticales como pavimentos de gres, muros de hormigón, revoques, aplacados de piedra natural, granito, mármol, cerámica, etc.
- ◆ Eliminación de restos secos de **CERPOXI**. Para casos rebeldes aplicar las veces que sean necesarias.
- ◆ Aplicable en interiores y exteriores, tanto en vertical como en horizontal.

## APLICACIÓN

- ◆ Aplicar con brocha una capa uniforme del producto sin diluir dejando actuar el tiempo necesario para eliminar la mancha por completo. Por lo general son suficientes de 5 a 10 minutos. Se puede aplicar una segunda capa si es necesario.
- ◆ Posteriormente realizar una limpieza a fondo con agua a presión ó mediante cepillado.

## ALMACENAMIENTO

En lugares cubiertos y ventilados, manteniéndolo en sus envases originales bien cerrados: 12 meses.

## PRESENTACIÓN

**FIX-GRAF STONE** se suministra en formatos de: 1 lt., y 5 lt.



Tratar la superficie pintada con **FIX-GRAF STONE**.



Pasados 5-10 minutos, limpiar con agua a presión.



Repetir el proceso hasta una total limpieza.

