

FIX-GRAF STONE

Decapant especial per eliminar graffitis de superfícies bastes NO PRETRACTADES amb FIX-GRAFFITI. Eliminació de restes d'epoxi.

¿què podem esperar del FIX-GRAF STONE?

- ◆ **FIX-GRAF STONE** elimina graffitis de superfícies poroses com poden ser el formigó, el morter, el totxo,... fins i tot de pedres naturals NO brillants com poden ser el marbre o el granet.
- ◆ **FIX-GRAF STONE** també es pot usar per eliminar restes rebels de l'epoxi anti-àcid **CERPOXI**. En general s'ha d'usar **FIX-RESTAURA**, però quan les restes de **CERPOXI** són molt grossos, podem usar **FIX-GRAF STONE**.



ATENCIÓ

- ◆ No eliminar graffitis de superfícies pintades ón volguem conservar la pintura original.
- ◆ No utilitzar sense prendre totes les precaucions possibles de tipus personal: guants, ulleres, etc.

CONSUM:

De **FIX-GRAF STONE**: 0,2 lt./m²
(depèn del grau de brutícia i del nº d'aplicacions)



INSTRUCCIONS D'ÚS:

1



Tractar la superfície pintada amb **FIX-GRAF STONE**. Usar un pinzell, guants i ulleres.

2



Passats 5-10 minuts netejar amb aigua a pressió. Usar guants i ulleres de protecció.

3



Repetir el procés fins a una **TOTAL** neteja.