

FIX-GRAF STONE

Décapant spécial pour éliminer les graffiti des surfaces grossières NON PRÉTRAITÉES avec FIX-GRAFFITI. Élimination des restes d'époxy.

Que faut-il attendre de FIX-GRAF STONE ? :

- ◆ **FIX-GRAF STONE** élimine les graffiti des surfaces poreuses telles que le béton, le mortier, la brique... y compris les pierres naturelles NON brillantes comme le marbre ou le granit.
- ◆ **FIX-GRAF STONE** peut également être utilisé pour éliminer des restes tenaces de l'époxy antiacide **CERPOXI**. En général, il faut utiliser **FIX-RESTAURA** mais lorsque les restes de **CERPOXI** sont très épais, vous pouvez utiliser **FIX-GRAF STONE**.

CONSOMMATION :

De **FIX-GRAF STONE**: 0,2 l/m²
(en fonction du degré de saleté et du n° d'applications)

ATTENTION :

- ◆ Ne pas éliminer de graffiti des surfaces peintes dont vous souhaitez préserver la peinture d'origine.
- ◆ Ne pas utiliser sans prendre les précautions possibles de type personnel : gants, lunettes, etc.



INSTRUCTIONS D'UTILISATION :



1 Traiter la surface peinte avec **FIX-GRAF STONE**. Utiliser un pinceau et des gants et des lunettes.



2 Après 5-10 minutes, nettoyer avec de l'eau sous pression. Utiliser des gants et des lunettes de protection.



3 Recommencer le processus jusqu'à obtenir une propreté TOTALE.