



FIX-GRAF STONE

Décapant spécial, élimine les graffiti, ... de surfaces rugueuses N'AYANT PAS SUBI DE TRAITEMENT PREALABLE avec Fix-graffiti. Elimine les restes d'époxy.

S'UTILISE POUR:

- Eliminer les restes de graffiti et/ou peintures sur des surfaces poreuses, horizontales et verticales telles que sols en grès, murs en béton, crépis, placages en pierre naturelle, granit, marbre, céramique, etc.
- Eliminer des restes secs de **CERPOXI**. Appliquer autant de fois que nécessaire, en cas de taches rebelles.
- Appliquer en intérieurs ou extérieur, à la verticale ou à l'horizontale.

CONTRE-INDICATIONS

- Ne pas utiliser pour éliminer de taches sur des surfaces peintes dont on veut conserver la peinture originale
- Ne pas utiliser sur des surfaces brillantes telles que le marbre poli.

APPLICATION:

- Au pinceau, appliquer une couche uniforme du produit non dilué, en laissant agir le temps nécessaire pour que la tache soit complètement éliminée. En général, 5 à 10 minutes suffisent. Si nécessaire, appliquer une seconde couche.
- Nettoyer ensuite à fond à l'eau sous pression ou par brossage.

CONSOMMATION:

Dépend en grande mesure du nombre d'applications. Environ 0,2 l/m² à chaque couche.

STOCKAGE:

Dans un lieu couvert et aéré, en le conservant bien fermé dans son emballage d'origine : 12 mois.

PRESENTATION:

FIX-GRAF STONE est fourni en conditionnements de 1l. et de 5l.