



FIX-GRAF STONE

Sverniciante speciale per eliminare graffiti da superfici grezze NON TRATTATE PREVIAMENTE con FIX-GRAFFITI. Eliminazione di resti di epoxi.

CAMPI D'APPLICAZIONE:

- Eliminazione di resti di graffiti e/o vernici su superfici porose orizzontali e verticali come pavimenti di gres, muri in calcestruzzo, intonacature, placche di pietra naturale, granito, marmo, ceramica, ecc.
- Eliminazione di resti secchi di **CERPOXI**. Per casi tenaci applicare tante volte quanto sia necessario.
- Applicare in interni e in esterni, sia orizzontalmente che verticalmente.

Controindicazioni:

- Non utilizzare per eliminare macchie su superfici imbiancate delle quali volessimo conservare il colore originale.
- Non utilizzare su superfici brillanti come marmo lucidato.

APPLICAZIONE:

- Applicare con pennello uno strato uniforme del prodotto senza diluirlo lasciandolo attuare il tempo necessario per eliminare la macchia completamente. Generalmente sono sufficienti da 5 a 10 minuti. Se fosse necessario si può applicare un secondo strato.
- Posteriormente effettuare una pulizia a fondo con acqua a pressione o spazzolando.

CONSUMO:

Dipende in gran misura dal n° di applicazioni. Sono necessari circa 0,2 l/m² per ogni mano.

CONSERVAZIONE

In luoghi asciutti e ventilati, mantenendolo nelle confezioni originali ben chiuse: 12 mesi.

PRESENTAZIONE:

FIX-GRAF STONE è fornito nelle confezioni seguenti: bidone da 1 l. e 5 l.

AVVERTENZA

FIXCER si riserva il diritto di modificare i dati riferiti senza previo avviso e non si fa carico di nessuna responsabilità in caso di anomalie prodotte a causa di un uso del prodotto inadeguato.