

FIX-RESTAURA

Netejador MOLT EFICAÇ de la brutícia acumulada en FAÇANES per la pol·lució ambiental. També elimina restes de CERPOXI en terres industrials.



CAMPS D'APLICACIÓ

- ◆ Aplicable en **pedra natural** i artificial, façanes, **cara vista**, estucats, **monuments**, terràs, gres,...
- ◆ **No és abrassiu** ni ataca la pedra natural.
- ◆ És ideal per eliminar els fongs negres de les pedres naturals del coronament de les **piscines**.
- ◆ És de molt fàcil aplicació fins i tot en vertical.
- ◆ Restaura i conserva paviments i murs evitant l'erosió dels agents agressius acumulats.

APLICACIÓ

- ◆ Aplicar sobre la superfície amb pinzell de nylon deixant-lo actuar segons la quantitat de brutícia, entre 15 minuts i 2 hores.
- ◆ Només quan volem netejar restes de **CERPOXI**, aplicar el producte i deixar-lo actuar 24 hores.
- ◆ Netejar amb aigua abundant fregant enèrgicament amb un raspall, ó bé aplicant-hi aigua a pressió o vapor.

MAGATZEMATGE

En llocs coberts i ventilats, mantenint-lo en el seu envàs original ben tancat: 12 mesos.

ATENCIÓ

- ◆ No diluir el producte.
- ◆ No utilitzar sobre d'alumini, fusta ni pintures que no volguem eliminar.

CONSUM:

Depèn en gran mesura del nº d'aplicacions.
Aprox.: 0,2 lt./m². en cada mà.

PRESENTACIÓ

FIX-RESTAURA es subministra en formats de: 1 lt., i 5 lt.



No ataca la pedra natural.