TECNOFLEX y TECNOFLEX CAPA GRUESA

Cemento cola FLEXIBLE con EXTRAORDINARIA ADHERENCIA. Ideal en exteriores, fachadas y en soportes de deformabilidad media.

Preparación del soporte:

- El soporte será de mortero, cerámica antigua, hormigón,...
- El soporte debe estar limpio, ser resistente y no se debe deshacer.
- La temperatura ambiental debe estar entre +5ºC y +35ºC.
- En verano, cuando haga mucho calor debemos remojar con agua el soporte de mortero, antes de empezar el pegado de la cerámica.

Preparación de la mezcla:

- Mezclar 5,2 lts. de agua con 25 Kg de **TECNOFLEX GRIS**, ó mezclar 5,5 lts. de agua con 25 Kg de **TECNOFLEX BLANCO**, ó mezclar 5,0 lts. con 25 Kg de **TECNOFLEX CAPA GRUESA**.
- Mezclar lentamente con un taladro eléctrico y un batidor.
- Mezclar demasiado rápido provocará que aparezcan burbujas en la masa de cemento.
- Mezclar a mano, provocará que los aditivos no se distribuyan bien y el cemento cola no tendrá la calidad correcta.
- Mezclar bien y dejar reposar la mezcla durante 2 minutos.
- Volver a re-mezclar con el mezclador eléctrico.
- Ya tenemos la pasta lista para aplicarla
- **Nota:** NO añadir a ésta mezcla más agua. Sólo re-mezclar.

ATENCIÓN

TECNOFLEX no debe usarse:

- Sin respetar toda la normativa vigente (consultar Dpto.Técnico).
- Con temperaturas muy frías o muy calurosas.
- Con mucho grueso (usar **TECNOFLEX CAPA GRUESA**).

Para pegar cerámica en exteriores.

Usar una llana dentada.

Aplicación de la mezcla:

- Usar siempre una **LLANA DE DIENTES**. No pegar a "pegotes".
- Para una cerámica de medidas por ejemplo 30x30 cm., usar una llana de dientes de 10x10 mm.
- No mojar nunca las piezas.

¿qué hay que cumplir según la normativa en fachadas?:

- En aplicaciones difíciles o en exteriores hay que extender cemento cola sobre el soporte de mortero, y también en el reverso de las piezas.
- Para pegar piezas de 60x40 cm., o de más de 40Kg/m^2 usar cemento cola y además un anclaje metálico adecuado.
- Y recomendamos juntas entre piezas de 5 mm. y hacer juntas de dilatación.

Elegir el mejor anclaje.

¿cómo evitar la formación de capa superficial?:

- Si extendemos cemento cola en mucho paño, la capa superior del cemento se secará antes de haber colocado la cerámica.
- Para evitarlo, extender paños de aprox. 2 m^2 y comprobar contínuamente con los dedos, que el cemento cola está todavía fresco.
- Y en los casos en que ya se haya formado capa: repeinar el cemento.

Comprobar que el cemento esté fresco.

¿cómo asegurar el contacto entre cemento y pieza?:

- Siempre haremos presión sobre la baldosa para asegurar el contacto del cemento con la baldosa, y con ello aseguramos un correcto agarre.
- Para ello, es ideal golpear las piezas con una maza de goma.

Usar una maza de goma.

Rejuntado de la cerámica:

- Pasadas mínimo 24 horas, podemos empezar el rejuntado.
- Podemos usar cualquiera de los morteros especiales para juntas: **FIXCOLOR 0/4** o **4/16**, **EUROCOLOR FLEX**, **EUROCOLOR FLEX PLUS** o **CERPOXI**.

Rejuntar pasadas 24 horas de la colocación.

CONSUMOS:	TECNOFLEX	TECNOFLEX CAPA GRUESA
Como cemento de agarre:	de 2 a 5,5 Kg./m^2	1,6 Kg. /m^2 por mm. de grosor
Adhesión por puntos de paneles aislantes:	de 0,5 a 0,8 Kg./m^2	de 0,5 a 0,8 Kg./m^2

Producto para fachadas exteriores.